

# MONTÁŽNÍ NÁVOD KERAMO komínová dvířka KDN a KDNEREZ


**1**

**2**

**3**

Pro osazení dvířek KDN a KDNEREZ je nutné ve tvárnici TK 1LB vyříznout potřebný otvor.

Otvor pro KDN: 335x190 mm

Otvor pro KDNEREZ: 330x190 mm

Prostor mezi spojovací částí dvířek a tvarovkou KZD vyplníme kamnářským tmelem, který je součástí komínové sady (2). Aplikace tmelu je nutná po celém obvodu a to i zevnitř. Rámeček dvířek připevníme k vnější stěně pláště komína pomocí silikonového tmelu (3). Poté osadíme další, vyříznutou tvarovku TK 1LB a dokončujeme osazení rámečku dvířek (4). Po zatvrdnutí spojovacích tmelů na osazený rámeček vložíme do pantů dvířka a pomocí klíče dvířka mechanicky uzavřeme (5-6).


**4**

**5**

**6**

**Výrobce:**

**Novos Nová Paka, s.r.o,** Jičínská 66, Valdice 507 11

Česká Republika

technická podpora:

tel.: +420 732 260 036

WEB: [www.kominy.cz.org](http://www.kominy.cz.org), e-mail: [info@kominy.cz.org](mailto:info@kominy.cz.org)